



کتابچه راهنمای نصب دستگاه تصفیه آب خانگی:

راه های ارتباطی با ما:

farabkala.com



۰۳۱۵۵۲۳۶۸۴۸



۰۹۱۳۲۶۲۶۸۴۸



نصب شیر برداشت:

- 1- در محل مناسبی روی سینک سوراخی برای نصب شیر برداشت ایجاد کنید.
- 2- واشر های مربوط به سطح بالایی سینک را مطابق شکل در محل خود قرار دهید.
- 3- شیر را در جای خود قرار دهید.
- 4- طبق شکل واشر های تحتانی را زیر شیر قرار دهید.
- 5- شیر را به وسیله مهره ها محکم کنید.
- 6- قسمتی از شانگ تصفیه آب را مطابق شکل به شیر برداشت و

سمت دیگر آنرا به خروجی آخرین فیلتر
قسمت بالایی دستگاه متصل کنید.

(فیلتر مرحله آخر بسته به تعداد مراحل
دستگاه متفاوت میباشد.)

* جدا کردن شلنگ از اتصال فیتینگ

ضامن نگهدارنده را به سمت داخل فشار
دهید و شلنگ را به سمت بیرون بکشید.
دقت کنید ضامن از محل خود حرکت نکند.





مغزی پلاستیکی

نگهدارنده پلاستیکی

شلنگ تصفیه آب



گرفتن انشعاب آب ورودی به دستگاه :
*مناسب ترین محل برای اتصال دستگاه به
آب لوله کشی شهری شیر پیسوار آب سرد
آشپزخانه است.

1- آب ورودی منزل را قطع کنید.

2- شیر پیسوار آب سرد زیر سینک را
باز کنید. (در برخی موارد میتوانید بعد از
شیر پیسوار نصب کنید.)

3- سه راهی مخصوص را که محل رزوه
های آنرا نوار تفلون پیچیده اید به لوله آب
شهری متصل کنید.

4- رزوه های شیر ورودی به سه راه را
نوار تفلون پیچیده و به سه راهی متصل
کنید.

5- قسمتی از شلنگ تصفیه آب را برش
بزنید.

6- یک طرف شلنگ را به شیر ورودی
دستگاه متصل کرده و طرف دیگر را به
هوزینگ مرحله یک دستگاه متصل کنید.

شیر ورودی به دستگاه




روش های اتصال شیرووردی و سه راهی:


شیر پیسوار آب سرد

شیر ورودی دستگاه





شیر پیسوار



نصب خروجی فاضلاب دستگاه:

- 1- مقداری از شلنگ تصفیه آب را ببرید.
- 2- یک طرف شلنگ را به انشعاب فاضلاب وصل کنید (میتوانید از کنار لوله خرطومی فاضلاب این انشعاب را متصل کنید)
*مناسب ترین محل برای نصب خروجی فاضلاب دستگاه ، لوله فاضلاب زیر سینک ظرف شویی میباشد.
- 3- طرف دیگر شلنگ را به مقاومت (کپسول FLOW300) متصل کنید.

Flow300



آماده سازی و نصب منبع ذخیره:

- 1- دستگاه را زیر سینک قرار دهید.
- 2- شیر مخصوص منبع را به ورودی منبع متصل کنید.



*برای محکم کردن شیر در محل خود از
آچار استفاده نکنید.

* ورودی منبع باید دارای واشر برای جلوگیری از نشت آب باشد.



3- قسمتی از شلنگ تصفیه آب را برش بزنید.

4- یک طرف شلنگ به شیر منبع و طرف دیگر را به سه راهی فیلتر پست کربن متصل کنید.

قرار دادن فیلتر ممبران در هوزینگ:

*در صورت نصب نبودن ممبران از دستورالعمل زیر پیروی کنید.

1- فیلتر ممبران RO را از پوشش پلاستیکی خارج کرده و در محفظه مخصوص خود قرار دهید.

*احتیاط کنید تا به بدنه ممبران فشاری وارد نشود چراکه سبب آسیب به غشاء نیمه تراوا آن خواهد شد.

*از ایجاد هرگونه تغییر در شکل ظاهری ممبران جدا خود داری فرمایید.

*ممبران باید از قسمتی که دارای ۲ عدد واشر پلاستیکی است وارد محفظه شود.



فیلتر ممبران

راه اندازی و تست دستگاه:

* اگر شیر فلکه آب ساختمان بسته است
آنرا باز کنید.

1 - شیر پیسوار را باز کنید.

5 - شیر ورود آب به دستگاه را باز کنید.

6- دوشاخه دستگاه را به برق متصل کنید.

7- محل اتصالات دستگاه را با دقت چک کنید تا مطمئن شوید نشتی ندارد.

*اگر در ابتدا نصب ، در آب خروجی از دستگاه کمی ذرات سیاه‌رنگ مشاهده شد نگران نباشید.

این ذرات به دلیل نو بودن فیلتر کربنی میباشد.

که هیچ اثر زیان آوری برای انسان ندارد. اما در صورت تمایل میتوان شیر آب را باز گذاشت تا فیلتر کربنی کامل شسته شود و اثری از ذرات سیاه‌رنگ باقی نماند.

در پایان شیر برداشت روی سینک را ببندید
و اجازه دهید مخزن در طول چند ساعت پر
شود.

حالا دستگاه آماده استفاده است و به صورت
خودکار خاموش و روشن میشود.

اگر در هر یک از مراحل به مشکلی بر
خوردید میتوانید از شماره پشتیبانی واتساپ
درخواست راهنمایی کنید.

۰۹۱۳۲۶۲۶۸۴۸



۱ اتصال به شیر برداشت در دستگاه های ۷ و ۸ مرحله
۲ اتصال به شیر برداشت در دستگاه ۶ مرحله



محل اتصال شیر ورودی به دستگاه

دستگاه پیشنهادی مجموعه فراب به شما

- گیج بزرگ
- اتصالات تایوان
- موتور مونتاژ ایران
- ضمانت نامه ۱۲ ماهه

WWW.FARABKALA.COM